

1. Urgent Attention

Please charge the sound card first! All the products have been strictly tested and must work, Many customers say that the product does not work because it is out of power. So the first time you get the product, you should charge it for 4-5 hours.

2. Function Introduction

【Reverb】 Mixing function, you can adjust the size of the mixing. There is an echo effect 【Record】 Recording function, when you use the sound card for recording, you can adjust the volume of the recording sound by it.

【Monitor】 By it, you can adjust the sound level of the headset. When you use the sound card to communicate with friends, you can also turn off your own echo by adjusting this button.

【Voice Change】 Voice changing function. you can turn your voice into a woman's voice, a man's voice, a baby's voice, and a magical voice of Warcraft by pressing the voice change button.

3. Common Problem

1.The sound card doesn't work after the first or several uses.

Answer: please charge the sound card first, it is recommended to charge it more than 4 hours for the first time. All the products have been strictly tested and must work, it can be used for about 6-8 hours after a full charge.

2.I can't hear any sound, how to solve it?

Answer: First, make sure that all volume is turned on to maximum (especially "monitor" and "microphone"). Secondly, it is equipped with a microphone but no headphones. You need to prepare a headset or external device with a 3.5mm jack, please connected to "speaker" jack.

3.Volume on the microphone is extremely low.

Answer: First, make sure that all volume is turned on to maximum (especially "monitor" and "microphone"). Secondly, please pay attention to the front and back of the microphone. The microphone uses cardioid pickup technology, and the front has the best effect.

4.It has Echo when used.

Answer: This is the sound mixing function of the sound card, you can turn the "echo" knob to the lowest.

5.There is electric noise after plugging in the earphones.

Answer: First, keep a certain distance between mobile phones or other electronic devices and the sound card to prevent electromagnetic interference. Second, make sure that the microphone is fully inserted into the "condenser mic" port, Third, the earphone is plugged into the "Earphone speaker" port, not the "Headset" port.

6.Not available on my iPhone.

Answer: First, we only provide 3.5mm to 3.5mm data cables, not iPhone adapter cables. Second, the iPhone adapter cable must be original.

1. Dringende Aufmerksamkeit

Bitte laden Sie zuerst die Soundkarte auf! Alle Produkte wurden streng getestet und müssen funktionieren. Viele Kunden sagen, dass das Produkt nicht funktioniert, weil es außer Strom ist. Das erste Mal, wenn Sie das Produkt erhalten, sollten Sie es für 4-5 Stunden aufladen.

2. Funktionseinführung

【Reverb】 Mischfunktion, können Sie die Größe der Mischung anpassen. Es gibt einen Echo-Effekt

【Aufnahme】 Aufnahme-Funktion, wenn Sie die Soundkarte für die Aufnahme verwenden, können Sie die Lautstärke des Aufnahmeklangs durch sie anpassen.

【Monitor】 Damit können Sie den Geräuschpegel des Headsets einstellen. Wenn Sie die Soundkarte verwenden, um mit Freunden zu kommunizieren, können Sie auch Ihr eigenes Echo deaktivieren, indem Sie diese Taste anpassen.

【Voice Change】 Voice changing function. Du kannst deine Stimme in die Stimme einer Frau, einer Männerstimme, einer Babystimme und einer magischen Stimme von Warcraft verwandeln, indem du den Stimmwechsel-Knopf drückst.

3. Gemeinsames Problem

1. Die Soundkarte funktioniert nach dem ersten oder mehreren Gebrauch nicht.

Antwort: Bitte laden Sie zuerst die Soundkarte auf, es wird empfohlen, sie zum ersten Mal mehr als vier Stunden aufzuladen. Alle Produkte wurden streng getestet und müssen funktionieren, es kann für etwa 6-8 Stunden nach a full Ladung verwendet werden.

2. Ich kann keinen Ton hören, wie man es löst?

Antwort: Stellen Sie zunächst sicher, dass die gesamte Lautstärke auf Maximum eingestellt ist (insbesondere "Monitor" und "Mikrofon"). Zweitens ist es mit einem Mikrofon, aber ohne Kopfhörer ausgestattet. Sie müssen ein Headset oder ein externes Gerät mit einer 3,5-mm-Buchse vorbereiten, bitte an die "Lautsprecher"-Buchse anschließen.

3. Lautstärke auf dem Mikrofon ist extrem niedrig.

Antwort: Stellen Sie zunächst sicher, dass die gesamte Lautstärke auf Maximum eingestellt ist (insbesondere "Monitor" und "Mikrofon"). Zweitens achten Sie bitte auf die Vorder- und Rückseite des Mikrofons. Das Mikrofon verwendet Cardioid Pickup Technologie, und die Vorderseite hat die beste Wirkung.

4. Es hat Echo, wenn verwendet.

Antwort: Dies ist die Soundmischfunktion der Soundkarte, Sie können den "Echo"-Regler auf den niedrigsten drehen.

5. There ist elektrisches Rauschen nach dem Anschließen der Kopfhörer.

Antwort: Halten Sie zunächst einen bestimmten Abstand zwischen Mobiltelefonen oder anderen elektronischen Geräten und der Soundkarte, um elektromagnetische Störungen zu vermeiden. Zweitens stellen Sie sicher, dass das Mikrofon vollständig in den Anschluss "Kondensatormikrofon" eingesteckt ist. Drittens ist der Kopfhörer in den Anschluss "Kopfhörer-Lautsprecher" gesteckt, nicht in den Anschluss "Headset".

6. Nicht verfügbar auf meinem iPhone.

Antwort: Zuerst stellen wir nur 3.5mm bis 3.5mm Datenkabel zur Verfügung, nicht iPhone Adapterkabel.

Zweitens muss das iPhone Adapterkabel original sein.

1. Attention urgente

Veuillez charger votre carte son en premier! Tous les produits sont rigoureusement testés et doivent fonctionner, de nombreux clients disent que le produit ne fonctionne pas en raison d'une panne de courant. Donc, la première fois que vous obtenez le produit, vous devriez le charger pendant 4 - 5 heures.

2. Introduction aux fonctions

[Reverb] fonction de mixage, peut ajuster la taille du mix. Il y a l'effet d'écho [Enregistrement] fonction d'enregistrement, à travers laquelle vous pouvez ajuster le volume du son enregistré lorsque vous enregistrez avec la carte son.

[moniteur] avec lui, vous pouvez régler le volume de vos écouteurs. Lorsque vous utilisez votre carte son pour communiquer avec vos amis, vous pouvez également désactiver votre propre écho en ajustant ce bouton.

[changement de son] fonction de changement de son. En appuyant sur le bouton Swing, vous pouvez transformer votre voix en une voix de femme, une voix d'homme, une voix de bébé et une voix magique de World of Warcraft.

3. Questions fréquemment posées

1. La carte son ne fonctionne pas après la première ou plusieurs utilisations.

Réponse: s'il vous plaît charger la carte son d'abord, plus de 4 heures sont recommandées pour la première charge. Tous les produits sont rigoureusement testés et doivent fonctionner et peuvent être utilisés pendant environ 6 à 8 heures après une charge complète.

2. Je n'entends aucun son, comment le résoudre?

Réponse: Tout d'abord, assurez - vous que tout le volume est allumé au maximum (en particulier "moniteur" et "Microphone"). Deuxièmement, il est équipé d'un microphone, mais pas d'écouteurs. Vous devez préparer un casque ou un périphérique externe avec une prise JACK 3,5 mm, connectez - le à la prise "Haut - parleur".

3. Le volume du microphone est extrêmement faible.

Réponse: Tout d'abord, assurez - vous que tout le volume est allumé au maximum (en particulier "moniteur" et "Microphone"). Deuxièmement, faites attention à l'avant et à l'arrière du microphone. Le microphone utilise la technologie de prise de son en forme de cœur pour un effet frontal optimal.

4. Avoir Echo lors de l'utilisation.

Réponse: C'est la fonction de mixage de la carte son, vous pouvez régler le bouton "echo" au minimum.

5. Il y a un bruit électrique après avoir branché le casque.

Réponse: Tout d'abord, les téléphones cellulaires ou d'autres appareils électroniques restent à distance de la carte son pour éviter les interférences électromagnétiques. Deuxièmement, assurez - vous que le microphone est complètement branché sur le port « microphone capacitif» et troisièmement, que le casque est branché sur le port « Haut - parleur casque» au lieu du port « casque».

6. Pas sur mon iPhone.

Réponse: Tout d'abord, nous ne fournissons que des câbles de données de 3,5 mm à 3,5 mm, aucun câble d'adaptateur iPhone.

Deuxièmement, le câble adaptateur iPhone doit être original.

1. Attenzione urgente

Per favore carica prima la scheda audio! Tutti i prodotti sono sottoposti a test rigorosi e devono funzionare, e molti clienti dicono che i prodotti non funzionano a causa di interruzioni di corrente. Quindi, quando ricevi il prodotto per la prima volta, dovresti caricarlo per 4-5 ore.

2. Introduzione della funzione

[Reverb] funzione di miscelazione, che può regolare la dimensione della miscela. C'è una funzione di registrazione effetto eco [registrazione], che consente di regolare il volume del suono registrato quando si utilizza una scheda audio per la registrazione.

Attraverso di esso, è possibile regolare il volume delle cuffie. Quando si utilizza la scheda audio per comunicare con gli amici, è anche possibile disattivare il proprio eco regolando questo pulsante.

Funzione di cambio vocale. Premendo il pulsante di cambio voce, puoi trasformare la tua voce in una voce di donna, una voce di uomo, una voce di bambino e la voce magica di World of Warcraft.

3. Problemi comuni

1. La scheda audio non funziona dopo il primo o più usi.

Risposta: Si prega di caricare prima la scheda audio. Si consiglia di ricaricarla per almeno 4 ore per la prima volta. Tutti i prodotti sono sottoposti a rigorosi test e devono funzionare correttamente. Dopo essere stati completamente caricati, possono essere utilizzati per circa 6-8 ore.

Non riesco a sentire alcun suono, come posso risolverlo?

Risposta: In primo luogo, assicurarsi che tutti i volumi siano accesi al massimo (in particolare il "monitor" e il "microfono"). In secondo luogo, è dotato di un microfono ma manca di cuffie. È necessario preparare una cuffia jack da 3,5 mm o un dispositivo esterno, si prega di collegarlo al jack "altoparlante".

3. Il volume del microfono è estremamente basso.

Risposta: In primo luogo, assicurarsi che tutti i volumi siano accesi al massimo (in particolare il "monitor" e il "microfono"). In secondo luogo, prestare attenzione alla parte anteriore e posteriore del microfono. Il microfono adotta la tecnologia di pickup a forma di cuore, con il miglior effetto frontale.

4. Echo è disponibile durante l'uso.

Risposta: Questa è la funzione di miscelazione della scheda audio. È possibile impostare la manopola "Echo" sull'impostazione più bassa.

5. C'è rumore elettrico quando si inserisce le cuffie.

Risposta: In primo luogo, mantenere una certa distanza tra il telefono o altro dispositivo elettronico e la scheda audio per evitare interferenze elettromagnetiche. In secondo luogo, assicurarsi che il microfono sia completamente inserito nella porta "microfono condensatore". In terzo luogo, inserire le cuffie nella porta "altoparlante per cuffie" anziché nella porta "cuffie".

Non ce l'ho sul mio iPhone.

Risposta: In primo luogo, forniamo solo cavi dati che vanno da 3,5 mm a 3,5 mm e non offriamo cavi adattatore iPhone.

In secondo luogo, il cavo adattatore iPhone deve essere originale.

1. atención urgente

¡¡ por favor, cargue la tarjeta de sonido primero! Todos los productos han sido estrictamente probados y deben funcionar, y muchos clientes dicen que los productos no funcionan debido a cortes de energía. Así que la primera vez que obtienes el producto, debes cargar durante 4 - 5 horas.

2. introducción funcional

[eco] función de mezcla, se puede ajustar el tamaño de la mezcla. Hay un efecto de eco [grabación] función de grabación, cuando se utiliza una tarjeta de sonido para grabar, se puede ajustar el volumen del sonido de grabación a través de ella.

[monitor] a través de él, puede ajustar el volumen de los auriculares. También puede apagar su propio eco ajustando este botón cuando use la tarjeta de sonido para comunicarse con amigos.

[cambio de sonido] función de cambio de sonido. Al presionar el botón de cambio de sonido, puedes convertir tu voz en la voz de una mujer, la voz de un hombre, la voz de un bebé y la voz mágica del mundo de warcraft.

3. preguntas frecuentes

1. la tarjeta de sonido no funciona después del primer o varios usos.

R: por favor, cargue la tarjeta de sonido primero, se recomienda cargar la primera vez durante más de 4 horas. Todos los productos han sido estrictamente probados y deben funcionar, y se pueden usar durante aproximadamente 6 - 8 horas después de estar completamente cargados.

¿2. no puedo escuchar ningún sonido, ¿ cómo resolverlo?

R: primero, asegúrese de que todos los volúmenes estén abiertos al máximo (especialmente "monitor" y "micrófono"). En segundo lugar, está equipado con micrófono pero sin auriculares. Necesita preparar un auricular o dispositivo externo con un enchufe de 3,5 mm, conecte al enchufe "altavoz".

3. el volumen del micrófono es extremadamente bajo.

R: primero, asegúrese de que todos los volúmenes estén abiertos al máximo (especialmente "monitor" y "micrófono"). En segundo lugar, preste atención a la parte delantera y trasera del micrófono. El micrófono adopta la tecnología de recogida de sonido en forma de corazón, y el efecto positivo es el mejor.

4. hay eco cuando se usa.

R: esta es la función de mezcla de la tarjeta de sonido, y puede minimizar la perilla de "eco".

5. hay ruido eléctrico después de insertar los auriculares.

R: en primer lugar, el teléfono móvil u otros dispositivos electrónicos mantienen una cierta distancia de la tarjeta de sonido para evitar interferencias electromagnéticas. En segundo lugar, asegúrese de que el micrófono esté completamente conectado al puerto "micrófono capacitivo" y, en tercer lugar, los auriculares estén conectados al puerto "altavoz de auriculares" en lugar del puerto "auriculares".

6. no en mi iphone.

R: en primer lugar, solo ofrecemos líneas de datos de 3,5 mm a 3,5 mm, no líneas de adaptadores de iphone.

En segundo lugar, el cable del conector del iPhone debe ser original.

1. Naléhavá pozornost

Prosím, nejdřív nabíjejte zvukovou kartu! Všechny výrobky procházejí přísným testováním a musí fungovat a mnoho zákazníků říká, že výrobky nefungují kvůli výpadkům napájení. Takže když obdržíte produkt poprvé, měli byste ho nabíjet po dobu 4-5 hodin.

2. Úvod funkce

[Reverb] míchání funkce, která může nastavit velikost směsi. K dispozici je funkce nahrávání echo efektu [nahrávání], která umožňuje nastavit hlasitost nahraného zvuku při použití zvukové karty pro nahrávání. Prostřednictvím něj můžete nastavit hlasitost sluchátek. Když používáte zvukovou kartu k komunikaci s přáteli, můžete také vypnout vlastní ozvěnu nastavením tohoto tlačítka.

Funkce změny hlasu. Stisknutím tlačítka pro změnu hlasu můžete přeměnit svůj hlas na ženský, mužský, dětský a magický hlas World of Warcraft.

3. Časté problémy

1. Zvuková karta nefunguje po prvním nebo několika použitích.

Odpověď: Nejprve nabíjejte zvukovou kartu, doporučujeme ji poprvé nabíjet alespoň čtyři hodiny. Všechny výrobky procházejí přísným testováním a musí správně fungovat. Po plném nabití mohou být použity přibližně 6-8 hodin.

Neslyším žádný zvuk, jak to mám vyřešit?

Odpověď: Nejprve se ujistěte, že jsou všechny hlasitosti zapnuty na maximum (zejména "monitor" a "mikrofon"). Za druhé je vybaven mikrofonom, ale postrádá sluchátka. Potřebujete připravit 3,5mm jack sluchátka nebo externí zařízení, připojte je prosím k "reproduktorovému" konektoru.

3. Hlasitost mikrofonu je extrémně nízká.

Odpověď: Nejprve se ujistěte, že jsou všechny hlasitosti zapnuty na maximum (zejména "monitor" a "mikrofon"). Za druhé, věnujte pozornost přední a zadní straně mikrofону. Mikrofon přijímá technologie snímáče ve tvaru srdce, s nejlepším čelním efektem.

4. Echo je k dispozici během používání.

Odpověď: Toto je funkce mixování zvukové karty. Můžete nastavit knoflík "Echo" na nejnižší nastavení.

5. Při vkládání sluchátek dochází k elektrickému šumu.

Odpověď: Za prvé udržujte určitou vzdálenost mezi telefonem nebo jiným elektronickým zařízením a zvukovou kartou, abyste zabránili elektromagnetickému rušení. Za třetí, vložte sluchátka do portu "sluchátka reproduktoru" namísto portu "sluchátka".

Nemám to na iPhoneu.

Odpověď: Za prvé, poskytujeme pouze datové kabely v rozsahu od 3,5mm až 3,5mm a nenabízíme kabely pro iPhone adaptéry.

Za druhé, kabel adaptéru iPhone musí být originální.

1. Spoedeisende aandacht

Laad eerst de geluidskaart op! Alle producten ondergaan strenge tests en moeten werken, en veel klanten zeggen dat de producten niet werken vanwege stroomuitval. Dus wanneer u het product voor de eerste keer ontvangt, moet u het opladen voor 4-5 uur.

2. Functie Inleiding

[Reverb] mengfunctie, die de grootte van de mix kan aanpassen. Er is een echo-effect [opname] opnamefunctie, waarmee u het volume van het opgenomen geluid kunt aanpassen wanneer u een geluidskaart gebruikt voor opname.

Daardoor kunt u het volume van de hoofdtelefoon aanpassen. Wanneer u de geluidskaart gebruikt om met vrienden te communiceren, kunt u ook uw eigen echo uitschakelen door deze knop aan te passen. Stem veranderende functie. Door op de stemveranderknop te drukken, kun je je stem transformeren in een vrouwenstem, een mannenstem, een babystem en de magische stem van World of Warcraft.

3. Gemeenschappelijke problemen

1. De geluidskaart werkt niet na het eerste of meerdere gebruik.

Antwoord: Laad eerst de geluidskaart op. Het wordt aanbevolen deze voor de eerste keer minstens vier uur op te laden. Alle producten ondergaan strenge tests en moeten goed functioneren en na volledig opgeladen te zijn kunnen ze ongeveer 6-8 uur worden gebruikt.

Ik hoor geen geluid, hoe kan ik het oplossen?

Antwoord: Zorg er allereerst voor dat alle volumes maximaal zijn ingeschakeld (vooral de "monitor" en "microfoon"). Ten tweede is het uitgerust met een microfoon maar mist hoofdtelefoon. U moet een 3,5mm jack hoofdtelefoon of extern apparaat voorbereiden, sluit deze aan op de "speaker" aansluiting. 3. Het microfoonvolume is extreem laag.

Antwoord: Zorg er allereerst voor dat alle volumes maximaal zijn ingeschakeld (vooral de "monitor" en "microfoon"). Ten tweede, let op de voor- en achterkant van de microfoon. De microfoon keurt hartvormige pick-up technologie goed, met het beste frontale effect.

4. Echo is beschikbaar tijdens gebruik.

Antwoord: Dit is de mengfunctie van de geluidskaart. U kunt de knop "Echo" instellen op de laagste stand.

5. Er is elektrische ruis bij het plaatsen van een hoofdtelefoon.

Antwoord: Houd ten eerste een bepaalde afstand tussen uw telefoon of ander elektronisch apparaat en de geluidskaart om elektromagnetische interferentie te voorkomen. Ten tweede, zorg ervoor dat de microfoon volledig in de "condensatormicrofoon" poort is geplaatst. Ten derde, steek de hoofdtelefoon in de "hoofdtelefoon speaker" poort in plaats van de "hoofdtelefoon" poort.

Ik heb het niet op mijn iPhone.

Antwoord: Ten eerste leveren wij alleen datakabels variërend van 3.5mm tot 3.5mm en bieden wij geen iPhone adapterkabels aan.

Ten tweede moet de iPhone adapterkabel origineel zijn.

1. Brådslande uppmärksamhet

Ladda ljudkortet först! Alla produkter genomgår rigorösa tester och måste fungera, och många kunder säger att produkterna inte fungerar på grund av strömavbrott. Så när du får produkten för första gången bör du ladda den i 4-5 timmar.

2. Funktionsintroduktion

[Reverb] blandningsfunktion, som kan justera storleken på blandningen. Det finns en inspelningsfunktion för ekoeffekt som gör att du kan justera volymen på det inspelade ljudet när du använder ett ljudkort för inspelning.

Genom den kan du justera volymen på hörlurarna. När du använder ljudkortet för att kommunicera med vänner kan du också stänga av ditt eget eko genom att justera den här knappen.

Röstbytesfunktion. Genom att trycka på röstväxlingsknappen kan du förvandla din röst till en kvinnlig röst, en mans röst, en babyröst och den magiska rösten i World of Warcraft.

3. Vanliga problem

Ljudkortet fungerar inte efter den första eller flera användningar.

Svar: Vänligen ladda ljudkortet först, det rekommenderas att ladda det i minst 4 timmar för första gången. Alla produkter genomgår rigorösa tester och måste fungera korrekt och efter fulladdning kan de användas i ca 6-8 timmar.

Jag hör inget ljud, hur kan jag lösa det?

Svar: För det första, se till att alla volymer slås på maximalt (särskilt "monitor" och "mikrofon"). För det andra är den utrustad med en mikrofon men saknar hörlurar. Du måste förbereda en 3,5 mm jack hörlur eller extern enhet, anslut den till "högtalarens" uttag.

3. Mikrofonvolymen är extremt låg.

Svar: För det första, se till att alla volymer slås på maximalt (särskilt "monitor" och "mikrofon"). För det andra, var uppmärksam på framsidan och baksidan av mikrofonen. Mikrofonen antar hjärtformad pickup teknik, med bästa frontal effekt.

4. Echo är tillgängligt under användning.

Svar: Detta är ljudkortets mixningsfunktion och du kan ställa in "Echo"-knappen till lägsta inställning.

5. Det uppstår elektrisk brus när du sätter i hörlurarna.

Svar: För det första, håll ett visst avstånd mellan telefonen eller annan elektronisk enhet och ljudkortet för att förhindra elektromagnetisk störning. För det andra, se till att mikrofonen är helt införd i "kondensatormikrofonporten" och för det tredje, sätt in hörlurarna i "hörlurshögtalarportalen" istället för "hörlurshögtalarportalen".

Jag har den inte på min iPhone.

Svar: För det första tillhandahåller vi bara datakablar från 3,5 mm till 3,5 mm och erbjuder inte iPhone adapterkablar.

För det andra måste iPhone adapterkabeln vara original.

1. Επείγουσα προσοχή

Παρακαλώ φορτίστε την κάρτα ήχου πρώτα! Όλα τα προϊόντα έχουν ελεγχθεί αυστηρά και πρέπει να λειτουργήσει. Πολλοί πελάτες λένε ότι το προϊόν δεν λειτουργεί επειδή είναι εκτός ισχύος. Έτσι, την πρώτη φορά που παίρνετε το προϊόν, θα πρέπει να το χρεώσετε για 4-5 ώρες.

2. Εισαγωγή λειτουργίας

Λειτουργία ανάμειξης, μπορείτε να ρυθμίσετε το μέγεθος της ανάμειξης. Υπάρχει ένα εφέ ηχώ **【Εγγραφή】** Λειτουργία εγγραφής, όταν χρησιμοποιείτε την κάρτα ήχου για εγγραφή, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου εγγραφής από αυτό.

【Οθόνη】 Με αυτό, μπορείτε να ρυθμίσετε τη στάθμη ήχου του ακουστικού. Όταν χρησιμοποιείτε την κάρτα ήχου για να επικοινωνείτε με φίλους, μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τη δική σας ηχώ ρυθμίζοντας αυτό το κουμπί.

【Αλλαγή φωνής】 Λειτουργία αλλαγής φωνής. Μπορείτε να μετατρέψετε τη φωνή σας σε γυναίκα φωνή, αντρική φωνή, φωνή μωρού και μαγική φωνή του πατώντας το κουμπί αλλαγής φωνής.

3. Κοινό πρόβλημα

1. Η κάρτα ήχου δεν λειτουργεί μετά την πρώτη ή αρκετές χρήσεις.

Απάντηση: παρακαλώ φορτίστε πρώτα την κάρτα ήχου, συνιστάται να φορτίσετε περισσότερο από τέσσερις ώρες για πρώτη φορά. Όλα τα προϊόντα έχουν ελεγχθεί αυστηρά και πρέπει να λειτουργήσει, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περίπου 6-8 ώρες μετά από τη δαπάνη.

2. Δεν μπορώ να ακούσω κανένα ήχο, πώς να το λύσω;

Απάντηση: Πρώτα, βεβαιωθείτε ότι όλη η ένταση είναι ενεργοποιημένη στο μέγιστο (ειδικά "οθόνη" και "μικρόφωνο"). Δεύτερον, είναι εξοπλισμένο με μικρόφωνο αλλά χωρίς ακουστικά. Πρέπει να προετοιμάσετε ένα σετ ακουστικών ή μια εξωτερική συσκευή με υποδοχή 3,5mm παρακαλώ συνδεδεμένη στην υποδοχή "ηχείου".

3. Η ένταση στο μικρόφωνο είναι εξαιρετικά χαμηλή.

Απάντηση: Πρώτα, βεβαιωθείτε ότι όλη η ένταση είναι ενεργοποιημένη στο μέγιστο (ειδικά "οθόνη" και "μικρόφωνο"). Δεύτερον, δώστε προσοχή στο μπροστινό και πίσω μέρος του μικροφώνου. Το μικρόφωνο χρησιμοποιεί τεχνολογία λήψης καρδιοειδών, και το μπροστινό μέρος έχει το καλύτερο αποτέλεσμα.

4. Έχει Έκο όταν χρησιμοποιείται.

Απάντηση: Αυτή είναι η λειτουργία ανάμειξης ήχου της κάρτας ήχου, μπορείτε να γυρίσετε το κουμπί "ηχώ" στο χαμηλότερο.

5. Υπάρχει ηλεκτρικός θόρυβος μετά τη σύνδεση στα ακουστικά.

Απάντηση: Πρώτον, κρατήστε μια ορισμένη απόσταση μεταξύ των κινητών τηλεφώνων ή άλλων ηλεκτρονικών συσκευών και της κάρτας ήχου για να αποτρέψετε την ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή. Δεύτερον, βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο έχει εισαχθεί πλήρως στη θύρα "μικρόφωνο συμπτυκνωτή", Τρίτον, το ακουστικό είναι συνδεδεμένο στη θύρα "ηχείο ακουστικών", όχι στη θύρα "ακουστικών".

6. Δεν είναι διαθέσιμο στο iPhone μου.

Απάντηση: Πρώτον, παρέχουμε μόνο 3.5mm 3.5 καλώδια δεδομένων, όχι καλώδια προσαρμογέων.

Δεύτερον, το καλώδιο προσαρμογέων πρέπει να είναι πρωτότυπο.

1. Pilna uwaga

Proszę najpierw naładować kartę dźwiękową! Wszystkie produkty przechodzą rygorystyczne testy i muszą działać, a wielu klientów twierdzi, że produkty nie działają z powodu przerw zasilania. Więc gdy otrzymasz produkt po raz pierwszy, należy go naładować na 4-5 godzin.

2. Wprowadzenie funkcji

[Reverb] funkcja mieszania, która może regulować wielkość mieszanki. Istnieje funkcja nagrywania efektu echo [nagrywania], która pozwala na regulację głośności nagranego dźwięku podczas korzystania z karty dźwiękowej do nagrywania.

Dzięki niemu można regulować głośność słuchawek. Gdy używasz karty dźwiękowej do komunikowania się ze znajomymi, możesz również wyłączyć własne echo, dostosowując ten przycisk.

Funkcja zmiany głosu. Naciskając przycisk zmiany głosu, możesz przekształcić swój głos w głos kobiety, głos mężczyzny, głos dziecka i magiczny głos World of Warcraft.

3. Częste problemy

1. Karta dźwiękowa nie działa po pierwszym lub kilku zastosowaniach.

Odpowiedź: Najpierw naładuj kartę dźwiękową. Po raz pierwszy zaleca się naładowanie karty dźwiękowej przez co najmniej cztery godziny. Wszystkie produkty poddawane są rygorystycznym testom i muszą działać prawidłowo, a po pełnym naładowaniu można je używać przez około 6-8 godzin.

Nie słyszę dźwięku, jak to rozwiązać?

Odpowiedź: Po pierwsze, upewnij się, że wszystkie głośności są włączone do maksymalnego limitu (zwłaszcza "monitor" i "mikrofon"). Po drugie, jest wyposażony w mikrofon, ale brakuje słuchawek. Musisz przygotować 3,5mm jack słuchawki lub urządzenie zewnętrzne, podłącz je do gniazda "głośnika".

3. Głośność mikrofonu jest bardzo niska.

Odpowiedź: Po pierwsze, upewnij się, że wszystkie głośności są włączone do maksymalnego limitu (zwłaszcza "monitor" i "mikrofon"). Po drugie, należy zwrócić uwagę na przednią i tylną część mikrofonu. Mikrofon przyjmuje technologię przetwornika w kształcie serca, z najlepszym efektem frontalnym.

4. Echo jest dostępne podczas użytkowania.

Odpowiedź: Jest to funkcja miksowania karty dźwiękowej. Możesz ustawić pokrętkę "Echo" na najniższe ustawienie.

5. Podczas wkładania słuchawek występuje hałas elektryczny.

Odpowiedź: Po pierwsze, zachowaj pewną odległość między telefonem lub innym urządzeniem elektronicznym a kartą dźwiękową, aby zapobiec zakłóceniom elektromagnetycznym. Po drugie, upewnij się, że mikrofon jest w pełni włożony do portu "mikrofon kondensator", a po trzecie, włóż słuchawki do portu "głośnik słuchawkowy" zamiast portu "słuchawki".

Nie mam go na iPhone.

Odpowiedź: Po pierwsze, oferujemy tylko kable danych od 3.5mm do 3.5mm i nie oferujemy kabli adaptera iPhone.

Po drugie, kabel adaptera iPhone musi być oryginalny.

1. Sürgős figyelem

Kérem, előbb tölts fel a hangkártyát! Minden termék szigorú tesztelésen megy keresztül, és működni kell, és sok ügyfél azt mondja, hogy a termékek áramkimaradás miatt nem működnek. Tehát amikor először kapja meg a terméket, 4-5 órán át kell töltenie.

2. Funkció bevezetése

[Reverb] keverési funkció, amely beállíthatja a keverék méretét. Van egy visszhanghatás [felvétel] felvételi funkció, amely lehetővé teszi a felvett hang hangerőjének beállítását, ha hangkártyát használ a felvételhez.

Ezen keresztül beállíthatja a fejhallgató hangerőjét. Ha a hangkártyát a barátaival való kommunikációra használja, a gomb beállításával kikapcsolhatja saját visszhangját is.

Hangváltó funkció. A hangváltó gomb megnyomásával átalakíthatod a hangodat egy női hanggá, egy férfi hangjává, egy baba hangjává és a World of Warcraft varázslatos hangjává.

3. Gyakori problémák

1. A hangkártya nem működik az első vagy több használat után.

Válasz: Kérjük, először tölts fel a hangkártyát, ajánlott legalább 4 órán keresztül tölteni. Minden termék szigorú vizsgálaton megy keresztül, és megfelelően kell működni, teljes feltöltés után körülbelül 6-8 órán keresztül használható.

Nem hallok semmilyen hangot, hogy oldhatnám meg?

Válasz: Először is győződjön meg arról, hogy minden hangerő maximálisan be van kapcsolva (különösen a "monitor" és a "mikrofon"). Másodszor, mikrofonnal van felszerelve, de nincs fejhallgató. 3,5 mm-es jack fejhallgatót vagy külső eszközt kell előkészítenie, kérjük csatlakoztassa a "hangszóró" csatlakozóhoz.

3. A mikrofon hangerője rendkívül alacsony.

Válasz: Először is győződjön meg arról, hogy minden hangerő maximálisan be van kapcsolva (különösen a "monitor" és a "mikrofon"). Másodszor, kérjük, figyeljen a mikrofon elejére és hátuljára. A mikrofon szív alakú pickup technológiát alkalmaz, a legjobb frontális hatással.

4. Az Echo használat közben áll rendelkezésre.

Válasz: Ez a hangkártya keverési funkciója, az "Echo" gombot a legalacsonyabb beállításhoz állíthatja.

5. A fejhallgató behelyezésekor elektromos zaj keletkezik.

Válasz: Először is tartson bizonyos távolságot a telefon vagy más elektronikus eszköz és a hangkártya között az elektromágneses interferencia megakadályozása érdekében. Másodszor győződjön meg arról, hogy a mikrofon teljesen be van helyezve a "kondenzátor mikrofon" portba, harmadszor pedig helyezze be a fejhallgatót a "fejhallgató hangszóró" portba a "fejhallgató" port helyett.

Nincs az iPhone-omon.

Válasz: Először is, csak 3,5 mm és 3,5 mm közötti adatkábeleket biztosítunk, és nem kínálunk iPhone adapter kábeleket.

Másodszor, az iPhone adapter kábelnek eredetinek kell lennie.

1. Hurtig opmærksomhed

Oplad venligst lydkortet først! Alle produkter gennemgår strenge tests og skal fungere, og mange kunder siger, at produkterne ikke fungerer på grund af strømafbrydelser. Så når du modtager produktet for første gang, skal du oplade det i 4-5 timer.

2. Funktionsindledning

[Reverb] blanding funktion, som kan justere størrelsen af blandingen. Der er en ekkoeffekt [optagelse] funktion, som giver dig mulighed for at justere lydstyrken af den optagede lyd, når du bruger et lydkort til optagelse.

Gennem den kan du justere lydstyrken på hovedtelefonerne. Når du bruger lydkortet til at kommunikere med venner, kan du også slå dit eget ekko fra ved at justere denne knap.

Stemmeskiftende funktion. Ved at trykke på stemmeskift knappen, kan du omdanne din stemme til en kvindestemme, en mands stemme, en babys stemme og den magiske stemme i World of Warcraft.

3. Almindelige problemer

1. Lydkortet virker ikke efter første eller flere anvendelser.

Svar: Oplad venligst lydkortet først, og det anbefales at oplade det i mindst 4 timer for første gang. Alle produkter gennemgår strenge tests og skal fungere korrekt, og efter fuld opladning kan de bruges i ca. 6-8 timer.

Jeg kan ikke høre nogen lyd, hvordan kan jeg løse det?

Svar: For det første skal du sørge for, at alle lydstyrker er tændt til deres maksimale (især "skærm" og "mikrofon"). For det andet er den udstyret med en mikrofon, men mangler hovedtelefoner. Du skal forberede en 3,5 mm jack hovedtelefon eller ekstern enhed, forbind den til "højttaler"-stikket.

3. Mikrofonens lydstyrke er ekstremt lav.

Svar: For det første skal du sørge for, at alle lydstyrker er tændt til deres maksimale (især "skærm" og "mikrofon"). For det andet skal du være opmærksom på for- og bagsiden af mikrofonen. Mikrofonen vedtager hjerteformet pickup teknologi, med den bedste frontal effekt.

4. Echo er tilgængelig under brug.

Svar: Dette er blandingsfunktionen på lydkortet. Du kan indstille "Echo" knappen til den laveste indstilling.

5. Der er elektrisk støj, når du indsætter hovedtelefoner.

Svar: For det første skal du holde en vis afstand mellem din telefon eller anden elektronisk enhed og lydkortet for at forhindre elektromagnetisk interferens. For det andet skal du sørge for, at mikrofonen er fuldt indsat i "kondensatormikrofon"-porten, og for det tredje skal du sætte hovedtelefonerne i "hovedtelefonhøjttaleren"-porten i stedet for "hovedtelefonporten".

Jeg har den ikke på min iPhone.

Svar: For det første leverer vi kun datakabler fra 3,5 mm til 3,5 mm og tilbyder ikke iPhone adapterkabler.

For det andet skal iPhone adapterkablet være originalt.

1.緊急の注意

まずサウンドカードを充電してください！すべての製品は厳格にテストされており、動作しなければなりません。多くのお客様は、製品が動作しないのは停電のためだと言っています。だから初めて製品を手に入れたときは、4～5時間充電しなければなりません。

2.機能紹介

【残響】ミキシング機能により、ミキシングのサイズを変更できます。エコー効果【録音】録音機能があり、サウンドカードを使って録音する際に、それによって録音音の音量を調整することができます。

【モニタ】これにより、イヤホンの音量を調整できます。サウンドカードを使って友人とコミュニケーションをとるときは、このボタンを調整することで自分のエコーをオフにすることもできます。

【変音】変音機能。変声ボタンを押すと、あなたの声を女性の声、男性の声、赤ちゃんの声、魔獣の世界の不思議な音に変えることができます。

3.よくある質問

1.サウンドカードは1回目または数回目の使用後は機能しません。

A: まずサウンドカードを充電してください。初めて4時間以上充電することをお勧めします。すべての製品は厳格にテストされており、動作しなければならず、フル充電後は約6～8時間使用することができます。

2.私は何の音も聞こえません。どうやって解決しますか。

A: まず、すべての音量が最大（特に「モニタ」と「マイク」）になるようにします。次に、マイクを搭載していますが、イヤホンはありません。3.5 mm ジャックのイヤホンまたは外部機器を用意する必要があります。スピーカージャックに接続してください。

3.マイクの音量が非常に低い。

A: まず、すべての音量が最大（特に「モニタ」と「マイク」）になるようにします。次に、マイクの前後に注意してください。マイクはハート型ピックアップ技術を採用し、正面効果が最も優れている。

4.Echo を使用する。

A: サウンドカードのミキシング機能です。エコーボタンを最小にすることができます。

5.イヤホンを差し込むと電気的なノイズが発生する。

答え: まず、携帯電話やその他の電子機器はサウンドカードと一定の距離を保ち、電磁妨害を防止する。2つ目は、マイクが「ヘッドフォン」ポートではなく「ヘッドフォンスピーカ」ポートに完全に挿入されていることを確認します。3つ目は、ヘッドフォンが「ヘッドフォンスピーカ」ポートに挿入されていることを確認します。

6.私の iPhone にはありません。

A: まず、3.5 mm から 3.5 mm のデータケーブルだけを提供し、iphone アダプタケーブルは提供しません。次に、iphone アダプタケーブルはオリジナルでなければなりません。

1.긴급한 관심

사운드 카드부터 충전하세요!모든 제품은 엄격한 테스트를 거쳐 반드시 작동해야 하며, 많은 고객들은 제품이 작동하지 않는 것은 전기가 끊기기 때문이라고 말한다.그래서 처음 제품을 받았을 때 4-5 시간 충전해야 합니다.

2. 기능 소개

[믹싱] 믹싱 기능으로 믹싱의 크기를 조절할 수 있습니다.에코 효과[녹음] 녹음 기능이 있어 사운드카드를 사용하여 녹음할 때 이를 통해 녹음 소리의 볼륨을 조절할 수 있다.

[모니터] 헤드폰의 볼륨을 조절할 수 있습니다.사운드 카드를 사용하여 친구와 대화할 때 이 버튼을 조정하여 에코를 닫을 수도 있습니다.

[변성] 변성 기능.변성 버튼을 누르면 여자의 목소리, 남자의 목소리, 아기의 목소리, 마수세계의 신기한 목소리로 변할 수 있다.

3. 자주 묻는 질문

1.사운드 카드는 처음 또는 몇 번 사용 후 작동하지 않습니다.

답: 먼저 사운드카드를 충전하세요. 처음 4 시간 이상 충전하는 것을 권장합니다.모든 제품은 엄격한 테스트를 거쳐 반드시 작동해야 하며 충전되면 약 6~8 시간 동안 사용할 수 있다.

2.아무 소리도 들리지 않는데 어떻게 해결합니까?

A: 먼저 모든 볼륨이 최대로 켜져 있는지 확인합니다 (특히 모니터 및 마이크).둘째, 마이크가 장착되어 있지만 헤드폰은 없습니다.3.5mm 잭이 있는 헤드폰 또는 외부 장치를 준비해야 합니다. 스피커 잭에 연결하십시오.

3.마이크 볼륨이 매우 낮습니다.

A: 먼저 모든 볼륨이 최대로 켜져 있는지 확인합니다 (특히 모니터 및 마이크).둘째, 마이크의 앞뒤를 주의하십시오.마이크는 하트 픽업 기술로 정면 효과가 가장 좋다.

4. 에코 사용.

A: 사운드 카드의 믹싱 기능입니다. 에코 다이얼을 최소화할 수 있습니다.

5. 이어폰을 꽂으면 전기 소음이 난다.

답: 우선 휴대폰이나 기타 전자설비는 사운드카드와 일정한 거리를 유지하여 전자기교란을 방지해야 한다. 둘째, 마이크가 완전히 접점식 마이크 포트에 꽂혀 있는지 확인하고, 셋째, 이어폰은 이어폰 포트가 아니라 이어폰 스피커 포트에 꽂혀 있는지 확인합니다.

제 아이폰에는 없습니다.

답: 우선, 우리는 3.5mm에서 3.5mm의 데이터 케이블만 제공하고 아이폰 어댑터 케이블은 제공하지 않습니다.

둘째, iPhone 어댑터 케이블은 원래 설치되어 있어야 합니다.

1 - العاجل الاهتمام

بسبب تعمل لا المنتجات ان يقولون العملاء من والعديد ، تعمل أن ويجب بدقة اختبارها تم التي المنتجات جميع ! أولا الصوت بطاقة شحن يرجى . ساعات 4-5 شحن يجب ، المنتج على تحصل التي الأولى المرة في حتى . الكهربائي التيار انقطاع

2 - الوظائف عرض

ضبط يمكنك ، الصوت لتسجيل الصوت بطاقة استخدام عند ، وظيفة [تسجيل] تأثير صدى هناك . حجم ضبط يمكنك ، وظيفة صدى [صدى] . الصوت تسجيل خلال من الصوت حجم

للتواصل الصوت بطاقة استخدام عند الزر هذا ضبط طريق عن بك الخاص الصدى إيقاف أيضا يمكنك . سماعة حجم ضبط يمكنك ، ذلك خلال من . الأصدقاء مع

سحري صوت و ، الطفل صوت ، الرجل صوت ، المرأة صوت إلى صوتك تحويل يمكنك ، الصوت تغيير زر على اضغط . الصوت تغيير وظيفة . الوحوش عالم من

3 - المشتركة المسائل

. مرات عدة أو أول بعد تعمل لا الصوت بطاقة - 1

ويمكن ، تعمل أن ويجب بدقة اختبارها تم قد المنتجات جميع . ساعات 4 من أكثر نهمة أول أن أقترح ، أولا الصوت بطاقة شحن يرجى : ج . بالكامل مشحونة بعد ساعات 6-8 لمدة استخدامها

؟ حلها يمكنني كيف ، صوت أي سماع أستطيع لا . 2

، ميكروفون مع يأتي ، ثانيا . (" الميكروفون " و " رصد " وخاصة) الأقصى الحد إلى الأحجام جميع تشغيل يتم أن من تأكد ، أولا : ج . جاك " الصوت مكبر " إلى الاتصال يرجى ، خارجي جهاز أو سماعة جاك مم 3.5 إعداد إلى تحتاج . الرأس سماعات مع ليس ولكن

. جدا منخفض الميكروفون حجم . 3

الجهة إلى الانتباه يرجى ، ثانيا . (" الميكروفون " و " رصد " وخاصة) الأقصى الحد إلى الأحجام جميع تشغيل يتم أن من تأكد ، أولا : ج . التكنولوجيا اب البيك قلب شكل على يعتمد الميكروفون . الميكروفون الخلفية

. صدى استخدام . 4

. حد أدنى إلى الباب مقبض " صدى " ضبط يمكنك ، خلاط الصوت بطاقة هو هذا

. الكهربائية الضوضاء بعد سماعة إدراج - 5

. الكهرومغناطيسي التداخل لمنع معينة مسافة على للحفاظ الصوت بطاقة مع الالكترونية المعدات من غيرها أو المحمول الهاتف ، أولا : الجواب من بدلا ميناء " سماعات " في سماعة إدراج يتم ، وثالثا ، ميناء " بالسعة الميكروفون " في تماما عبارة هو الميكروفون أن من تأكد ، ثانيا . ميناء " سماعات "

. بلدي فون اي على لا

. خط محول فون اي توفر لا ، البيانات خط 3.5mm إلى 3.5mm فقط نقدم نحن ، أولا : ج

. أصلية تكون أن يجب كابل محول فون اي ، ثانيا

1. Atenção urgente

Por favor, carregue a placa de som primeiro! Todos os produtos passam por testes rigorosos e devem funcionar, e muitos clientes dizem que os produtos não funcionam por causa de interrupções de energia. Assim, quando você receber o produto pela primeira vez, você deve carregá-lo por 4-5 horas.

2. Introdução da função

[Reverb] função de mistura, que pode ajustar o tamanho da mistura. Existe uma função de gravação de efeito de eco [gravação], que permite ajustar o volume do som gravado ao usar uma placa de som para gravação.

Através dele, você pode ajustar o volume dos fones de ouvido. Quando você usa a placa de som para se comunicar com amigos, você também pode desligar seu próprio eco ajustando este botão.

Função de mudança de voz. Ao pressionar o botão de mudança de voz, você pode transformar sua voz em voz de mulher, voz de homem, voz de bebê e voz mágica de World of Warcraft.

3. Problemas comuns

1. A placa de som não funciona após a primeira ou várias utilizações.

Resposta: Por favor, carregue a placa de som primeiro. Recomenda-se carregá-la por pelo menos 4 horas pela primeira vez. Todos os produtos passam por testes rigorosos e devem funcionar corretamente. Depois de serem totalmente carregados, eles podem ser usados por aproximadamente 6-8 horas.

Não consigo ouvir nenhum som, como posso resolvê-lo?

Resposta: Em primeiro lugar, certifique-se de que todos os volumes estão ligados ao máximo (especialmente o "monitor" e o "microfone"). Em segundo lugar, está equipado com um microfone, mas não tem fones de ouvido. Você precisa preparar um fone de ouvido jack de 3,5 mm ou dispositivo externo, conecte-o ao conector "alto-falante".

3. O volume do microfone é extremamente baixo.

Resposta: Em primeiro lugar, certifique-se de que todos os volumes estão ligados ao máximo (especialmente o "monitor" e o "microfone"). Em segundo lugar, preste atenção à frente e atrás do microfone. O microfone adota tecnologia de captação em forma de coração, com o melhor efeito frontal.

4. O eco está disponível durante o uso.

Resposta: Esta é a função de mistura da placa de som. Você pode definir o botão "Echo" para a configuração mais baixa.

5. Há ruído elétrico ao inserir fones de ouvido.

Resposta: Em primeiro lugar, mantenha uma certa distância entre seu telefone ou outro dispositivo eletrônico e a placa de som para evitar interferência eletromagnética. Em segundo lugar, certifique-se de que o microfone está totalmente inserido na porta "microfone condensador". Em terceiro lugar, insira os fones de ouvido na porta "alto-falante de fone de ouvido" em vez da porta "fone de ouvido". Não o tenho no meu iPhone.

Resposta: Em primeiro lugar, nós fornecemos somente cabos de dados que variam de 3,5 mm a 3,5 mm e não oferecemos cabos de adaptador do iPhone.

Em segundo lugar, o cabo adaptador do iPhone deve ser original.